

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PIPOQUEIRA

EASY POPCORN



Red

Uma Marca Genuinamente Brasileira

A Red Mobile tem como pilar oferecer a melhor experiência de consumo para seus clientes, com produtos inovadores, elegantes, seguros e com o melhor da tecnologia disponível no mercado.

Desenvolvemos e fabricamos os nossos produtos com os mais rigorosos padrões de qualidade, além de um design que tem encantado o público mais exigente, buscando entregar sempre a melhor relação entre custo e benefício do mercado. Nossos produtos podem ser encontrados nas melhores lojas físicas e virtuais de todo o Brasil.

Agradecemos pela sua confiança em nossa marca, esperamos que nosso produto satisfaça sua necessidade e facilite no seu cotidiano.

Importante – Leia com atenção antes de usar o produto

Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.

Aparelho disponível nas tensões 127 V e 220 V. Antes de conectá-lo na tomada, verifique se a rede elétrica da sua localidade é compatível com a tensão especificada no produto.

Identificação Das Partes

1. Dosadora de manteiga
2. Tampa transparente
3. Botão "LIGA/DESLIGA"
4. Corpo da pipoqueira



Especificações Técnicas

Modelo	PQ100-127V ou PQ100-220V
Tensão/Potência	127V/1200W ou 220V/1200W
Frequência	50-60 Hz

Recomendações Importantes:

1. Leia cuidadosamente todas as instruções antes de usar o aparelho pela primeira vez.
2. Antes de conectar o dispositivo à rede elétrica, confira se a tensão indicada no dispositivo corresponde à tensão da sua região (127 V ou 220 V).
3. Não utilize o dispositivo para outras aplicações além do uso habitual.
4. A pipoqueira deve ser sempre desligada antes de ser conectado ou desconectado à rede elétrica. Não puxe pelo cabo de energia para desconectá-lo da tomada.
5. Se o cabo de energia estiver danificado ou com defeito, deve ser substituído por um serviço autorizado para evitar o risco de choque elétrico.
6. O utensílio não é destinado para uso de pessoas (incluindo crianças) com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. O uso do aparelho também é contraindicado para pessoas com falta de experiência e conhecimento.
7. Não insira a pipoqueira ou o cabo de energia dentro de água ou qualquer outro líquido.
8. Não adicione sal/óleos/natas à máquina.
9. Não toque na tampa superior, nem nas partes internas quando a pipoqueira estiver funcionando ou estiver quente.
10. Não limpe a máquina quando estiver em funcionamento ou estiver quente.
11. Não manuseie a máquina sozinho quando ela estiver fora de seu pleno funcionamento.
12. A pipoqueira não deve ser utilizada após quedas se existirem sinais visíveis de dano.
13. Devem ser evitados ambientes quentes, úmidos ou explosivos, deve ser utilizado e armazenado em ambientes secos.
14. Não deve ser bloqueada a entrada de ar enquanto a pipoqueira estiver em funcionamento.
15. A pipoqueira é destinada apenas para uso doméstico.

Instruções do Usuário

1. Antes de conectar na tomada, verifique se o interruptor está em "OFF"
2. Pegue o copo medidor e encha a máquina com APENAS 1(uma) xícara de milho.
3. Encaixe o copo medidor e a tampa superior na pipoqueira.
4. Ligue a pipoqueira, acionando o interruptor para "ON"
5. Pós 3 minutos de alimentação na tomada, a pipoca sai quentinha.
6. Acione o interruptor para "OFF" quando terminar de fazer a pipoca.
7. Para trabalho contínuo, é necessário intervalo de 15 minutos entre a segunda rodada.

Garantia e Serviços

Leia todos os termos e condições descritos no certificado de garantia para aderir a todos os pontos de segurança descritos neste manual de instruções.

Notas:

- Produtos e partes são meramente ilustrativos. O produto real pode conter algumas diferenças.
- O fabricante reserva os direitos de modificar a especificação dos seus modelos a qualquer momento.
- Guarde o manual de instruções e certificado de garantia cuidadosamente para futuras recomendações.

Certificado de Garantia

1. Do Prazo:

Este produto está sujeito às regras de garantia asseguradas pelo CDC – Código de Defesa do Consumidor. É oferecido ao consumidor uma garantia legal de 90 dias + 275 dias de garantia adicional (exceto para acessórios), totalizando 365 dias a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal.

Condições:

- a. A garantia é válida a partir da primeira emissão da nota fiscal. Em caso de repasse ou revenda do aparelho, a garantia de fábrica não terá o seu prazo de validade aumentado
 - b. A garantia cobre totalmente mão-de-obra e peças para defeitos de fabricação, ficando exclusivamente à cargo do técnico da RED a avaliação e identificação do defeito.
 - c. Produtos danificados, com aparente avaria, marcas de quedas, fiação rompida e/ou molhada, entre outros, não serão considerados defeituosos, mas sim, mal-uso, perdendo, portanto, a garantia do fabricante.
 - d. O rompimento do lacre de segurança do aparelho inutiliza a garantia do produto.
 - e. Poderá ocorrer o reparo com a substituição tanto por peça nova ou reconduzidas.
 - f. Todos os acessórios possuem garantia legal de 90 dias, após esse prazo é responsabilidade do consumidor a reposição por um equivalente em caso de perda ou danos.
2. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento a

menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

3. Da Perda da Garantia:

Em caso de descumprimento dos pontos abaixo, torna-se cancelada a garantia de fábrica:

- a. Abertura do produto por pessoa não autorizada pelo serviço de assistência RED.
- b. Utilização do equipamento em desacordo com o manual de usuário.
- c. Degaste natural do equipamento.
- d. Problemas provocadas por queda, tais como quebras de componentes e arranhões.
- e. Conexão errada com a tensão diferente da indicada no produto.
- f. Quebra ou mal funcionamento de conectores gerados por aparente pressão mecânica.

4. Forma de Reparo ou Troca:

O cliente que estiver em posse de um produto com defeito, deverá acionar a nossa assistência técnica, através do SAC , 0800 008 7001 ou suporte@redmobile.com.br, para gerar o código de postagem do equipamento, com as seguintes informações:

- Modelo
- Consumidor
- Endereço
- Cidade
- Estado
- Loja Onde Comprou
- Nota Fiscal
- Data de Emissão

Red

0800 008 7001 

www.redmobile.com.br

  [redmobileoficial](#)