

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SANDUICHEIRA

EASYGRILL



Red

Uma Marca Genuinamente Brasileira

A Red Mobile tem como pilar oferecer a melhor experiência de consumo para seus clientes, com produtos inovadores, elegantes, seguros e com o melhor da tecnologia disponível no mercado.

Desenvolvemos e fabricamos os nossos produtos com os mais rigorosos padrões de qualidade, além de um design que tem encantado o público mais exigente, buscando entregar sempre a melhor relação entre custo e benefício do mercado. Nossos produtos podem ser encontrados nas melhores lojas físicas e virtuais de todo o Brasil.

Agradecemos pela sua confiança em nossa marca, esperamos que nosso produto satisfaça sua necessidade e facilite no seu cotidiano.

Importante – Leia com atenção antes de usar o produto

Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.

Aparelho disponível nas tensões 127 V e 220 V. Antes de conectá-lo na tomada, **verifique** se a rede elétrica da sua localidade é compatível com a tensão especificada no produto.

Identificação Das Partes



1. Luzes indicadoras
2. Luzes indicadoras
3. Tampa Superior
4. Chapas antiaderente
5. Alça
6. Trava
7. Tampa Inferior

Especificações Técnicas

Modelo	SA100-127 OU SA100-220
Tensão/Potência	AC 127V/750 W ou AC 220-240 V/750 W
Frequência	50-60 Hz

Recomendações Importantes:

1. Leia cuidadosamente todas as instruções antes de usar o aparelho pela primeira vez.
2. Antes de conectar o dispositivo à rede elétrica, confira se a tensão indicada no dispositivo corresponde à tensão da sua região (127 V ou 220 V).
3. A sanduicheira é destinada apenas para uso doméstico. Não utilize o dispositivo para outras aplicações além do uso habitual.
4. Não puxe pelo cabo de energia para desconectar a sanduicheira da tomada, remova cuidadosamente pelo plugue.
5. Se o cabo de energia estiver danificado ou com defeito, deve ser substituído por um serviço autorizado para evitar o risco de choque elétrico.
6. O utensílio não é destinado para uso de pessoas (incluindo crianças) com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. O uso do aparelho também é contraindicado para pessoas com falta de experiência e conhecimento.
7. **Não insira a sanduicheira ou o cabo de energia dentro de água ou qualquer outro líquido para prevenir choques elétricos.**
8. Não toque nas partes quentes (chapa antiaderente e tampas), essas partes podem causar queimaduras.
9. A tomada e o cabo de energia não devem tocar na chapa enquanto a sanduicheira estiver quente. Deixe-a esfriar completamente antes de guardá-la. Guarde-a enrolando o cabo de energia embaixo da tampa inferior.
10. Para evitar sobrecarga da instalação residencial, não utilize outro utensílio de alta potência no mesmo circuito elétrico.
11. Nunca utilize extensão ou adaptadores de tomada que não sejam aprovados por uma autoridade competente na utilização do utensílio.
12. A sanduicheira deve ser utilizada e armazenada em superfícies estáveis.

Ao Usar Pela Primeira Vez

- Leia todas as instruções cuidadosamente e guarde o manual de instruções para eventuais consultas posteriores.
- Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, remova todos os filmes plásticos protetores e adesivos do dispositivo. Limpe a base e as chapas com um pano macio.
- NUNCA imerja a sanduicheira nem coloque a sanduicheira sob água corrente.
- Para melhores resultados, unte levemente as chapas antiaderentes com um pouco de óleo ou spray de cozinha.

Atenção: Quando a sanduicheira for aquecida pela primeira vez, o dispositivo pode liberar um pouco de fumaça ou odor. Isso é acontece em vários utensílios que aquecem e não afetar a segurança do seu eletroportátil.

Cuidado e Limpeza

- Sempre desconecte a sanduicheira da tomada e espere esfriar antes de limpar. É mais fácil limpar o dispositivo enquanto ele ainda estiver levemente morno. Não é necessário desmontar a sanduicheira para limpá-la.
- Nunca imerja a sanduicheira na água ou a coloque sob a água corrente.
- Limpe as chapas antiaderentes com um pano macio para remover os resíduos de comida. Para resíduos queimados, pulverize um pouco de água morna sobre a comida e limpe com uma espátula de plástico ou madeira. Você também pode colocar papéis toalha levemente úmidos nas chapas para facilitar a remoção.
- Não utilize nenhum material abrasivo que possa arranhar ou danificar as chapas antiaderentes. Nunca tente remover a comida com utensílios de metal, pois eles predacam a chapa aquecedora.
- Limpe a parte externa da sanduicheira apenas com um pano úmido. Não utilize materiais abrasivos como palhas de aço ou espátulas de metal, pois eles danificam o acabamento do produto.
- Antes de guardar o produto, certifique-se que a sanduicheira está limpa, fria e seca. Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de guardá-lo.

Garantia e Serviços

Leia todos os termos e condições descritos no certificado de garantia para aderir a todos os pontos de segurança descritos neste manual de instruções.

Notas:

- Produtos e partes são meramente ilustrativos. O produto real pode conter algumas diferenças.
- O fabricante reserva os direitos de modificar a especificação dos seus modelos a qualquer momento.
- Guarde o manual de instruções e certificado de garantia cuidadosamente para futuras recomendações.

Certificado de Garantia

1. Do Prazo:

Este produto está sujeito às regras de garantia asseguradas pelo CDC – Código de Defesa do Consumidor. É oferecido ao consumidor uma garantia legal de 90 dias + 275 dias de garantia adicional (exceto para acessórios), totalizando 365 dias à partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal.

Condições:

- a. A garantia cobre totalmente mão-de-obra e peças para defeitos de fabricação, ficando exclusivamente à cargo do técnico da RED a avaliação e identificação do defeito.
- b. Produtos danificados, com aparente avaria, marcas de quedas, não serão considerados defeituosos, mas sim, mal-uso, perdendo, portanto, a garantia do fabricante.
- c. O rompimento do lacre de segurança do aparelho inutiliza a garantia do produto.
- d. Poderá ocorrer o reparo com a substituição tanto por peça nova ou reconduzidas.
- e. Todos os acessórios possuem garantia legal de 90 dias, após esse prazo é responsabilidade do consumidor a reposição por um equivalente em caso de perda ou danos.
- f. A garantia é válida a partir da primeira emissão da nota fiscal. Em caso de repasse ou revenda do aparelho, a garantia de fábrica não terá o seu prazo de validade aumentado.

2. Da Perda da Garantia:

Em caso de descumprimento dos pontos abaixo, torna-se cancelada a garantia de fábrica:

- a. Abertura do produto por pessoa não autorizada pelo serviço de assistência RED.
- b. Utilização do equipamento em desacordo com o manual de usuário.
- c. Degaste natural do equipamento.
- d. Problemas provocadas por queda, tais como quebras de componentes e arranhões.
- e. Quebra ou mal funcionamento de conectores gerados por aparente pressão mecânica.

3. Forma de Reparo ou Troca:

O cliente que estiver em posse de um produto com defeito, deverá acionar a nossa assistência técnica, através do SAC, 0800 008 7001 ou suporte@redmobile.com.br, para gerar o código de postagem do equipamento, com as seguintes informações:

- Modelo
- Consumidor
- Endereço
- Cidade
- Estado
- Loja Onde Comprou
- Nota Fiscal
- Data de Emissão

Red

0800 008 7001 
www.redmobile.com.br

  redmobileoficial